

Domino[®]

DESIGN A TAVOLA

COLLEZIONI 2018



Domino[®]
DESIGN A TAVOLA

unitable
universo tavola ● ● ●



Calici e Bicchieri - Our Glasses



Tutte le serie per il bere di Domino sono in vetro sonoro superiore, cioè la migliore qualità di vetro, la più pura, trasparente e cristallina in totale assenza di piombo.

I nostri calici e bicchieri sono confezionati in scatole personalizzate da sei pezzi.

Consigli per la cura dei prodotti.

Per calici e bicchieri il lavaggio manuale è sempre preferibile. Nel caso di utilizzo della lavastoviglie bisogna innanzitutto porre attenzione al posizionamento dei calici in modo da evitare il ribaltamento e fare in modo che non tocchino tra loro. Occorre scegliere detergenti liquidi delicati e cicli di lavaggio rapido e a bassa temperatura. Controllare che non manchi mai il sale nella lavastoviglie e che la durezza dell'acqua sia ottimale, evitare il brillantante se il ciclo di risciacquo è breve. A ciclo ultimato completare l'asciugatura a mano in modo da evitare il formarsi di aloni.

Domino glassware is made of crystal glass, the best, purest quality of glass: transparent, crystalline and completely free of lead.

Our glassware is packed in boxes of six pieces.

Use and Care.

Stemware and tumblers should be preferably washed by hand.

When using a dishwasher:

place the glasses carefully so as to avoid tipping and make sure

they do not touch each other. Use mild liquid detergent and select

short and low temperature washing cycles. Be sure salt in the dishwasher is not missing and that the hardness of the water is optimal and avoid using rinse aid when the rinse cycle is short. Hand dry using a soft cloth after the machine cycle has ended in order to prevent the formation of halos.

Atene

Materiali/Materials

Vetro Sonoro Superiore

Cura Prodotto/Product Care

Idoneo al lavaggio in lavastoviglie.
Usare detersivi liquidi delicati e
rispettare le istruzioni di pagina 56.

Suitable for dishwasher. Use non-
aggressive detergents and follow
instructions on page 56.



D204500095
Calice Acqua (h 13,5 cm)
Water Glass (h 13,5 cm)



D204500096
Calice Vino (h 12,5 cm)
Wine Glass (h 12,5 cm)



D204500097
Calice Flute (h 17 cm)
Flute (h 17 cm)

Blob

Materiali/Materials

Vetro Sonoro Superiore


Cura Prodotto/Product Care

Idoneo al lavaggio in lavastoviglie.
Usare detersivi liquidi delicati e
rispettare le istruzioni di pagina 56.

Suitable for dishwasher. Use non-
aggressive detergents and follow
instructions on page 56.




D202300002
Calice Acqua (h 21,5 cm)
Water Glass (h 21,5 cm)



D202300059
Decanter (h 23 cm)
Decanter (h 23 cm)



D202300003
Calice Vino (h 20,5 cm)
Wine Glass (h 20,5 cm)



D202300007
Calice Flute (h 24 cm)
Flute (h 24 cm)

Elysee

Materiali/Materials

Vetro Sonoro Superiore

Cura Prodotto/Product Care

Idoneo al lavaggio in lavastoviglie.
Usare detergenti liquidi delicati e
rispettare le istruzioni di pagina 56.

Suitable for dishwasher. Use non-
aggressive detergents and follow
instructions on page 56.



D200100095
Calice Acqua (h 21,3 cm)
Water Glass (h 21,3 cm)



D200900098 *Torsé*
Brocca Torsé (h 30 cm)
Jug Torsé (h 30 cm)



D200100096
Calice Vino (h 19,8 cm)
Wine Glass (h 19,8 cm)



D200100097
Calice Flute (h 23,5 cm)
Flute (h 23,5 cm)

Elysee Platino

Materiali/Materials
Vetro Sonoro Superiore

Cura Prodotto/Product Care
Non idoneo al lavaggio in lavastoviglie. Usare detergenti liquidi delicati e rispettare le istruzioni di pagina 56.

Not suitable for dishwasher. Use non-aggressive detergents and follow instructions on page 56.



D201000095
Calice Acqua (h 21,3 cm)
Water Glass (h 21,3 cm)



D201000096
Calice Vino (h 19,8 cm)
Wine Glass (h 19,8 cm)



D201000097
Calice Flute (h 23,5 cm)
Flute (h 23,5 cm)

Enos

Materiali/Materials

Vetro Sonoro Superiore

Cura Prodotto/Product Care

Idoneo al lavaggio in lavastoviglie.
Usare detersivi liquidi delicati e
rispettare le istruzioni di pagina 56.

Suitable for dishwasher. Use non-
aggressive detergents and follow
instructions on page 56.



D203000000

Ballon (670 ml, h 22 cm)
Ballon (670 ml h 22 cm)



D203000015

Bicchiere Big Wine (300 ml, h 8,1 cm)
Tumbler Big Wine (300 ml h 8,1 cm)



D203000175

Calice Grappa (50 ml,
h 16 cm)
Spirit (50 ml h 16 cm)



D203000002

Calice Acqua (465 ml, h 20 cm)
Water Glass (465 ml h 20 cm)



D203000016

Bicchiere Red Wine (200 ml,
h 7,3 cm)
Tumbler Red Wine (200 ml
h 7,3 cm)



D203000003

Calice Vino (370 ml, h 18,5 cm)
Wine Glass (370 ml h 18,5 cm)



D203000181

Liquorino (60 ml, h 6,7 cm)
Shot Glass (60 ml h 6,7 cm)



D203000179

Personal Decanter
(400 ml, h 19,6 cm)
Personal Decanter
(400 ml h 19,6 cm)




D203000007

Flute (205 ml, h 22,5 cm)
Flute (205 ml h 22,5 cm)



D203000173

Cognac (250 ml, h 10 cm)
Cognac (250 ml h 10 cm)



D203000180

Decanter
(1000 ml, h 26,5 cm)
Decanter
(1000 ml h 26,5 cm)

Euclide

Materiali/Materials

Vetro Sonoro Superiore

Cura Prodotto/Product Care

Idoneo al lavaggio in lavastoviglie.
Usare detersivi liquidi delicati e
rispettare le istruzioni di pagina 56.

Suitable for dishwasher. Use non-
aggressive detergents and follow
instructions on page 56.



D205500015

Bicchiere Acqua (h cm 7)
Water Tumbler (h cm 7)



D205500016

Bicchiere Vino (h cm 6)
Wine Tumbler (h cm 6)




D205500095

Calice Acqua (h cm 13)
Water Glass (h cm 13)



D205500096

Calice Vino (h cm 12)
Wine Glass (h cm 12)



D205500097

Calice Flute (h cm 18)
Flute (h cm 18)

Plaisir

Materiali/Materials

Vetro Sonoro Superiore

Cura Prodotto/Product Care

Idoneo al lavaggio in lavastoviglie.
Usare detergenti liquidi delicati e
rispettare le istruzioni di pagina 56.

Suitable for dishwasher. Use non-
aggressive detergents and follow
instructions on page 56.



D202000095

Calice Acqua (330 ml, h 21,5 cm)
Water Glass (330 ml h 21,5 cm)



D202000096

Calice Vino (250 ml, h 20 cm)
Wine Glass (250 ml h 20 cm)



D202000097

Calice Flute (200 ml, h 24,5 cm)
Flute (200 ml h 24,5 cm)



D202000176

Magnum (900 ml, h 28 cm)
Magnum (900 ml h 28 cm)

Time

Materiali/Materials

Vetro Sonoro Superiore

Cura Prodotto/Product Care

Idoneo al lavaggio in lavastoviglie.
Usare detersivi liquidi delicati e
rispettare le istruzioni di pagina 56.


Suitable for dishwasher. Use non-
aggressive detergents and follow
instructions on page 56.



D200800041
Coppetta (h 13 cm)
Bowl (h 13 cm)



D200800098
Brocca (h 30 cm)
Jug (h 30 cm)



D200800099
Bottiglia (h 32 cm)
Bottle (h 32 cm)